



ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

PI 160

COLLETTORE ASPIRAZIONE IN GOMMA

Si raccomanda di ripassare con una punta Ø6 i 2 fori di fissaggio e pulirli da eventuali bave; passare un leggero strato di silicone sul piano di appoggio del collettore e chiudere con le viti in dotazione.

Consultate i nostri cataloghi o il sito www.polini.com.

ASSEMBLY INSTRUCTION GUMMY INTAKE MANIFOLD

We advise to pierce the 2 fixing holes with a Ø 6 bit and clean the possible fins;
Put a thin silicone coat on the manifold's face and screw with the enclosed screws.

Look up our catalogues or our web site www.polini.com.

INSTRUCTION DE MONTAGE PIPE ADMISSION EN CAOUTCHOUC

On recommande de re-forer à l'aide d'une pointe Ø6 les 2 trous de fixage et de les nettoyer des éventuelles bavures; couvrir le plan d'appuy de la pipe avec une légère couche de silicone et fermer avec les vis en dotation.

Consultez nos catalogues ou notre site web www.polini.com.